


Webasto	Mallikohtainen asennusohje	
Lisäkenno sarja KW 813190	Pakettiauton tavaratilaan	2003-12-01

Lisäkenno Silencio2 Asennus ja kytkentäohje

1. Leikkaa väliseinään lämmittimen kokoinen aukko ja suojaa aukon reunat kanttinauhalla. Kiinnitä M6 pultit seinän alareunan kanttiin sekä niittimutterit reijän yläreunaan.

Valmistelu

- Irrota oikeatuistuin
- Irrota tunkki
- Päästä paine pois jäähd. järjestelmästä



2. Tee kuvan mukaiset kiinnikkeet lisäkennoon ja asenna ne kuoren ruuvien alle



Webasto	Mallikohtainen asennusohje	KAHA
Lisäkennosarja KW 813190	Pakettiauton tavaratilaan	2003-12-01

3. Kiinnitä lämmitin aukkoon mahdollisimman lähelle turvavöiden kiinnikettä



4. Tee vesiletkuille läpivienti heti kennon taakse, tiivistä reijät liima/tiivistemassalla. Asenna vesiventtiili lämmittimen yhteyteen ja suojaa vesiletkut lämpösuoja putkella koko matkalta.




Webasto	Mallikohtainen asennusohje	KAHA
Lisäkenosarja KW 813190	Pakettiauton tavaratilaan	2003-12-01

- 5. Liitä lisäkenno rinnan auton oman lämmittimen kanssa mukana tulevilla T-haaroilla**



- 6. Asenna käyttökytkin kojetauluun ratin oikealle puolelle vapaana olevaan peitelevyyn.**

Webasto	Mallikohtainen asennusohje	
Lisäkennosarja KW 813190	Pakettiauton tavaratilaan	2003-12-01



7.Ilmaa jäähdytysjärjestelmä huolella.