

Turvallista matkaa alkolukon kanssa



Dräger | alkolukko

Hyväksytty alkolukko

Dräger Interlock XT on helposti asennettava ja laadukas alkolukko, joka estää alkoholin vaikutuksenalaista kuljettajaa ajamasta ajoneuvoa. Jos kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus ylittää lainsäädännön salliman rajan, alkolukko estää moottorin käynnistymisen.

Alkolukko on valmistettu ajoneuvokäytöön ja täyttää autoteollisuuden ja ammattiliikenteen vaatimukset. Lisäksi ajoneuvoon asennettu alkolukko vaikuttaa kuljettajien asenteisiin ja edistää siten terveempia elämäntapoja.



”Dräger on maailman markkinajohtaja uloshengitysilman alkoholipitoisuuden mittaanmisessa ja analysoinnissa.”

Alkolukko

Dräger Interlock XT muodostuu kahdesta komponentista: käsi- osasta, joka sisältää mittausjärjestelmän, ja tavallisesti kojelaudan alle asennettavasta ohjausyksiköstä, joka sisältää käynnistykse- neston, reletoiminnot ja muistin.

Toiminta

Kun sytytysvirta kytketään päälle, alkolukko aktivoituu ja alkaa lämmetä. Noin 10 sekunnin kuluttua alkolukko kehottaa kuljettajaa antamaan puhallusnäytteen. Kuljettaja vetää syvään henkeä ja puhaltaa – omaan tahtiinsa – 1 litran uloshengitysilmaa suukap- paleeseen, kunnes käsiosa napsahtaa ja piippausääni lakkaa. Jos uloshengitysnäyte hyväksytään, käynnistyksenesto vapautuu ja moottori voidaan käynnistää. Jos kuljettaja toimii virheellisesti puhaltaessaan, alkolukon näyttö opastaa, miten toimia.

Suunniteltu pohjoismaiseen ilmastoona

Dräger Interlock XT on suunniteltu toimimaan kylmässä ilmastossa. Sisäärnrakennetun lämmittimen ansiosta laite toimii jopa -40 °C:n lämpötilassa.

Mittaustekniikka

Dräger Interlock XT -alkolukossa on omana tuotantona valmistettu sähkökemiallinen anturi (polttokenno), joka on tyypiltään samanlainen kuin poliisin uusissa alkometreissä. Anturi on kehitetty mit- taamaan nimenomaan alkoholia. Se ei reagoi muihin aineisiin kuin alkoholiin.

Tietojen tallennus

Kaikki ajoneuvon käynnistykseen liittyvät tapahtumat, eli käynnis- tys, pysäytys, alkoholipitoisuus ja manipulointiritykset, rekisteröi- tyvät alkolukon ohjausyksikön muistiin. Kaikki tapahtumat kirjataan ajalla ja päivämäärällä varustettuina ja tiedot voidaan tulostaa tietokoneen avulla. Tiedot ovat salattuja ja niihin pääsevät käsiksi vain valtuutetut henkilöt.

Manipulointi

Alkolukon huijamisen on oltava vaikeaa – se on laitteen tarkoi- tus. Dräger Interlock XT -alkolukkoa ei voi huijata paineilmalla tai aktiivihiiliisuoottimilla tai vastaavilla puhdistusjärjestelmissä. Myös kaikki manipulointiritykset tai käynnistysritykset ilman edeltävää hyväksyttyä puhallusta tallentuvat laitteen muistiin.

Ominaisuudet

- Estää ajoneuvon käynnistyksen, jos kuljettajan uloshengitysilman alkoho- lipitoisuus on liian suuri.
- Estää alkoholin vaikutuksen alaisena olevia henkilöitä ajamasta ajoneuvoa.
- Estää rattijuopumuksen aiheuttamat liikenneonnnettamuudet.
- Erittäin vaikea manipuloida.
- Mahdollisuus vaatia uusintapuhallus kuljettajalta ajomatkan aikana (ohjelmoitavissa).
- Tallentaa kaikki tapahtumat sisäiseen muistiin.
- Lisää kuljettajan, matkustajien ja mui- den tiellä liikkuvien turvallisuutta.
- Alkolukot ajoneuvoihinsa asentava yritys antaa itsestään positiivisen ja vastuullisen kuvan.
- Edistää alkoholinkäyttöön liittyvien asenteiden muuttamista ja valvoo alkoholiongelmaisten kuljettajien ajamista.



Dräger Interlock XT asennettuna kuljettajan paikalle

Hyvä tietää!

► Alkolukko ei mene takalukkoon kalibointiajan umpeuduttua!

Varoitus annetaan kuitenkin joka kerralla, kun ajoneuvoa käynnistetään. Heikentyneen herkkyyden takia alkolukon mittausarvoja ei voi pitää luotettavina.

► Jos käytät laitteen muistia raportointityökaluna:

Koska muistin täyttyessä laite kirjoittaa uudet tiedot vanhempien tietojen päälle, suosittelemme, että muistin tiedot ladataan kuuden kuukauden välein.

The screenshot shows the Draeger Interlock - UploadXT software interface. The main window title is "View Data : C:\Draeger\UploadXT_V1_9\Data\Kahatest_0903190952.log". The left sidebar has a tree view with categories like Installation, Monitoring Check & C, Monitoring Check, Validation Reset, Change Handset, Change Controller, Change Complete Date, Change Vehicle, Removal, Re-Installation, Demo Unit, Start PC-Mode, End PC-Mode, and Exit UploadXT. The central area displays a "Summary Log Summary" tab with various statistics. The "Initial Tests" section shows 7 total initial tests, 3 passed, 0 failed, and 0 warnings. The "Breath Sample Errors" section lists errors such as High Flow (0), Short Blow (1), Weak Flow (2), No Suck (0), Suck Gradient (0), Short Suck (0), Reference Pulse (0), Sample Pulse (0), Breath Trend (0), Breath Heater (0), Washbottle Detection (0), Smoke Detected (0), and Leakage Detection (0). The "Vehicle Activity" section shows 2 total engine runs, 0 untested engine runs, 0 off times, 3 ignition switch ons, 0 engine run type 1s, 2 engine run type 2s, 0 vehicle activity ons, and 0 vehicle activity offs. The "Total Engine Run Time" is 00:23:16. The "Retests" section shows 0 total retests, 0 passed, 0 failed, and 0 warnings. The "Power" section shows 0 total CB power losses, 0 CB short power losses, 0 HS low power, 3 HS disconnects, and 0 HS disconnect violations. The "Current Violation Counter" section shows 0 untested engine runs, 0 CB power losses, 0 handset disconnects, 0 failed initial tests, 0 failed retests, 0 initial test refusals, 0 initial test refusals, 0 initial test high BACs, 0 initial test lockouts, 0 retest high BACs, 0 consecutive retest refusals, and 0 access code uses. The "Codes and PDAs" section shows 0 access code attempts, 0 accesses, 0 free start PDN attempts, 0 free starts, 0 menu cal PDN attempts, and 0 menu cal PDN valid. The "Service" section shows 0 calibrations, 0 accuracy checks, 0 breath test checks, and 0 service reminders. At the bottom, there are "Print" and "Close" buttons, and a status bar with "Address: Level 3 Input: COM 1 Printer: 192.168.0.244" and "Timestamp: 19 maaliskuuta, 2009 9:54:39".

► **Voiko alkolukon asentaa kaikkiin ajoneuvoihin?**

Kyllä. Alkolukon joustavien asennusmahdollisuuksien ansiosta se voidaan asentaa kaikkiin ajoneuvoihin, joissa on sähköjärjestelmä. Olemme asentaneet alkolukkoja melkein kaikkiin ajoneuvotyppiin, mukaan lukien junat.

► **Alkolukko reagoi tuulilasin pesunesteesseen!**

Tuulilasin pesuneste on etanolia, johon on lisätty hajusteita ja väriaineita. Alkolukko voi reagoida tuulilasin pesunesteesseen suljetussa tilassa samalla tavalla kuin uloshengitysilmän alkoholiin. Höyryt saattavat säilyä kauan, vaikka tuoksua ei olisi havaittavissa. Älä pese tuulilasia välittömästi ennen puhallusta.

► **Alkolukko reagoi ns. suualkoholiin!**

Tämä tarkoittaa, että suussa on ravintoaineiden tai juomien jäämiä, jotka voivat vaikuttaa puhallusnäytteeseen. Älä syö liköörikonvehteja tai juo ykkösolutta/siideriä ennen puhallusta.

► **Alkolukko valvotun ajo-oikeuden yhteydessä**

Dräger Interlock on hyväksytty myös valvotun ajo-oikeuden alkolukoksi. Jos teillä on kysymyksiä tähän liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä jälleenmyyjiimme. Yhteystiedot löytyvät sivuiltamme www.kaha.fi



Tuotteet ja lisävarusteet

Huomaa

- Alkolukko toimitetaan kalibroituna ja säädettynä 365 päivän kalibrointivälillä ja 60 minuutin käynnistysaikaa varten.
- Alkolukon huoltaa/kalibroi valtuutettu jälleenmyyjä. Sivustolta www.kaha.fi/jm löydät kaikki jälleenmyyjät, jotka huoltavat ja kalibroivat alkolukkoja.



Dräger Interlock XT

Täydellinen sarja

Tilausnumero Nimike

D8319600	Dräger Interlock XT -alkolukko, täydellinen sarja varustettuna kiinnikkeellä ja 5 suukappaleen pakkauksella
----------	---

Dräger Interlock XT -alkolukon lisävarusteet/varaosat

Tilausnumero Nimike

2A-C2H60N01-C4 Kalibointikaasu, etanolia

8A-C2H60N01-C4 Kalibointikaasu, 8L

RE-4211/14 LPM Paineenalennin

D6408140 IR-kaapeli

D6810478 Interlock XT suukappale (5 kpl)

D6810524 Erikoissuutin kalibointiin

D6811483 Suukappaleen adapteri (20 kpl)

D7903269 Kalibointisarja

D7903271 Vitoniletku ja ovaaliliitin

D7903499 Huoltoteline

D8315909 Käsiosan kierrekaapeli

D8316229 Johtosarja

D8317499 Käsiosan pidike

DRAGER3 Alkolukko esite

Dräger on suurin ja vanhin uloshengitysilman alkoholipitoisuutta mittaviaien laitteiden valmistaja, alkaen Dräger-putkesta ja puhalluspussista, joita poliisi käytti aikaisemmin, nykyäikaisiin seulonta- ja todistusvoimaisiin laitteisiin. Yrityksessä hyödynnetään suurta lääketieteellistä tietotaitoa, sillä se on markkinajohtaja sekä tutkimuksessa että valmistuksessa.

Ohjausyksikkö

Pienikokoinen ja kätevä laite, joka asennetaan piloon. Kaikki tiedonsiirtotoiminnot on sijoitettu käsiosaan.

Näyttö

Kertoo selkeästi kaikki alkolukon toiminnot.

Suuakappale

Toimitetaan 5 tai 300 kappaaleen hygieenisissä muovipusseissa.

Käsiosa

Asennus kuljettajan paikalle sujuu nopeasti. Toimii ajo-neuvon omalla virralla. Laajan lämpötila-alueen ansiosta sitä ei tarvitse viedä pois ajoneuvosta – edes talvella!



Interlock XT -alkolukko perustuu Drägerin pitkään kokemukseen mittaustekniikasta.

Tekniset tiedot

Mittausperiaate	Sähkökemiallinen anturi
Ympäristöolosuhteet	-40 – 85°C 20 – 98% r.h. 600 – 1100 hPa Korkeus ei vaikuta mittaustulokseen.
Tarkkuus	Normaalisti < 1 % mittausarvosta/kuukausi
Toimintavalmius	< 10 s. (yli 20°C) < 3 min. (-40°C)
Näyttö	Käsiosassa graafinen näyttö usealla kielivaihtoehdolla.
Kalibointiväli	Yleensä 12 kuukautta
Mitat (KxLxS)	
Käsiosa	150×70×40 mm
Ohjausyksikkö	115×105×40 mm
Paino	
Käsiosa	175g
Ohjausyksikkö	320g
Käyttöjännite	12–24V jatkuva jännite.
Muistikapasiteetti	FIFO-muisti, tallennustila riittää 6 kuukaudaksi (16 moottorin käynnistystä päivässä)
Käynnistimen releen ohjausrele	16 A jatkuva, 40 A hetkellinen
Virrankulutus	Enintään 2 A, 20 mA valmiustilassa
Hyväksynnät	Häiriösuojaus (direktiivi 95/54/EY ja ECE-asetus nro 10) Saksan yleinen käyttölupa (Allgemeine Betriebserlaubnis) Hyväksytty vaativimpaan valvotun ajo-oikeuden laitteilostoluokkaan.
Takuu	24 kk



Hyvää matkaa!

Dräger | alkolukko
Hyväksytty alkolukko

Drager jälleenmyyjät löydät osoitteesta www.kaha.fi/jm